

Stazione meteorologica radiocontrollata



È vietata la pubblicazione delle presenti istruzioni o di parti di esse senza una precedente autorizzazione della TFA Dostmann. I dati tecnici corrispondono allo stato del prodotto al momento della stampa e possono cambiare senza preavviso.

È possibile trovare dati tecnici e informazioni aggiornate sul prodotto inserendo il numero di articolo sul nostro sito.

Dichiarazione di conformità UE

Il fabbricante, TFA Dostmann, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio 35.1175 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.tfa-dostmann.de/service/downloads/ce

www.tfa-dostmann.de

E-Mail: info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Germania

Numero di iscrizione nel registro delle imprese: Reg. Gericht Mannheim HRA 570186

01/25

Draadloze weerstation



Hartelijk dank dat u voor dit apparaat van TFA hebt gekozen.

1. Voordat u met het apparaat gaat werken

- Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door
- De gebruiksaanwijzing is bij het apparaat gevoegd of kan worden gedownload van www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals
- Gebruik het product niet anders dan in deze handleiding is aangegeven.
- Door rekening te houden met wat er in de handleiding staat, vermijdt u ook beschadigingen van het product en riskeert u niet dat uw wettelijke rechten door verkeerd gebruik niet meer gelden. Voor schade die wordt veroorzaakt doordat u geen rekening houdt met de handleiding aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.
- Volg met name de veiligheidsinstructies op!
- Deze gebruiksaanwijzing goed bewaren a.u.b.!

2. Levering

- Draadloze weerstation (basisstation)
- Zender (cat.-nr. 30.3259.02)
- Gebruiksaanwijzing
- USB type C en voedingsadapter

3. Toepassing en alle voordelen van uw nieuwe apparaat in één oogopslag

- Draadloze transmissie van buitentemperatuur en buitenluchtvochtigheid via maximaal 3 buitenzenders, reikwijdte maximaal 100 m (open veld).
- Binnentemperatuur en luchtvochtigheid
- Maximum- en minimumwaarden
- Weersverwachting met symbolen en trendweergave
- Absolute of relatieve luchtdruk
- Radiografische klok met weekdag en datum (7 talen)
- Wekalarm met snoozefunctie
- Achtergrond met kleurverloop in hemelkleuren
- Achtergrondverlichting met helderheid in 2 stappen (met adapter)

4. Veiligheidsinstructies

- Het product is uitsluitend geschikt voor de hierboven beschreven doeleinden.



Voorzichtig!
Levensgevaar door elektrocutie!

- Sluit het basisstation uitsluitend aan op een volgens de voorschriften geïnstalleerd stop-contact met een geschikte netspanning (zie typeplaatje).

Draadloze weerstation



- Het stopcontact moet zich dicht bij de apparatuur bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Trek altijd direct de stekker uit het stopcontact in het geval van een storing.
- Het basisstation en de netvoeding mogen niet met water of vocht in aanraking komen. Alleen geschikt voor het gebruik in droge binnenruimtes.
- Gebruik het apparaat niet wanneer de behuizing of de netvoeding beschadigd is.
- Gebruik het apparaat buiten de reikwijdte van personen (ook kinderen) die de mogelijke gevaren van de omgang met elektrische apparaten zouden kunnen onderschatten.
- Gebruik uitsluitend de bijbehorende stroomadapter.
- Trek de stekker niet aan de kabel uit het stopcontact.
- Leg het snoer zo neer dat het niet met scherpe of hete voorwerpen in aanraking komt.



WAARSCHUWING!

- Houd de apparaten en de batterijen buiten de reikwijdte van kinderen.
- Het apparaat bevat kleine onderdelen, die door kinderen (jonger dan drie jaren) ingeslikt kunnen worden.
- Batterijen bevatten zuren die de gezondheid schaden. Het inslikken van batterijen kan levensgevaarlijk zijn. Als een batterij wordt ingeslikt, kan dit binnen 2 uur tot ernstige interne brandwonden en tot fataal letsel leiden. Als u denkt dat de batterijen zijn ingeslikt of in het lichaam terecht zijn gekomen, dient u onmiddellijk medische hulp te zoeken.
- Batterijen niet in het vuur gooien, niet kortsluiten, niet uit elkaar halen of opladen. **Kans op explosie!**
- Zwakke batterijen moeten zo snel mogelijk worden vervangen om lekkage van de batterijen te voorkomen. Let op de juiste polariteit bij het plaatsen van de batterijen. Gebruik nooit tegelijkertijd oude en nieuwe batterijen of batterijen van een verschillend type. Verwijder de batterijen, als u het apparaat langere tijd niet gebruikt. Als een batterij heeft gelekt, vermijd dan contact met de huid, ogen en slijmvliezen. Spoel in geval van contact met batterijzuur de desbetreffende plekken onmiddellijk af met water en raadpleeg een arts.



LET OP

- Het eigenmachtig repareren, verbouwen of veranderen van de apparaten is niet toegestaan.
- Stel de apparaten niet bloot aan extreme temperaturen, trillingen en schokken.
- Maak de apparaten met een zachte, enigszins vochtige doek schoon. Geen schuur- of oplosmiddelen gebruiken!

Draadloze weerstation



- Het basisstation is alleen geschikt voor het gebruik in binnenruimtes. Tegen vocht beschermen.
- De buitensensor is tegen spatwater beschermd maar niet waterdicht. Zoek een tegen regen beschermde plaats uit voor de buitenzender.

5. Onderdelen

Weerstation (basisstation)

A: Display (Fig. 1):

- | | |
|--|--|
| A 1: Weersymbool | A 2: Absolute/relatieve luchtdruk |
| A 3: Luchtdrukeenheid | A 4: Trendweergave luchtdruk |
| A 5: Kanaal 1/2/3 | A 6: Ontvangstsymbool voor zender |
| A 7: MAX/MIN waarden voor buiten | A 8: Cirkelsymbool voor de kanaalwissel |
| A 9: Buitentemperatuur | A 10: Buitenluchtvochtigheid |
| A 11: Batterijsymbool voor zender | A 12: Weekdag |
| A 13: Datum | A 14: Symbool voor de zomertijd (DST) |
| A 15: Tijdzone | A 16: DCF ontvangstsymbool |
| A 17: Snooze symbool | A 18: Alarmsymbool |
| A 19: Tijd/wektijd | A 20: PM bij 12-uur-cyclus |
| A 21: Batterijsymbool voor basisstation | A 22: Binnenluchtvochtigheid |
| A 23: Binnentemperatuur | A 24: MAX/MIN waarden voor binnen |

B: Toetsen (Fig. 2):

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| B 1: SET toets | B 2: ▲ toets |
| B 3: ▼ toets | B 4: CH toets |
| B 5: SNOOZE/LIGHT toets | |

C: Behuizing (Fig. 2):

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| C 1: Ophanging | C 2: Batterijvak |
| C 3: Standaard | C 4: USB-C aansluiting |

Buitenzender (Fig. 3):

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| D 1: Transmissiesymbool | D 2: Temperatuur |
| D 3: Luchtvochtigheid | D 4: Ontvangstsymbool |
| D 5: LED transmissie-indicator | D 6: Wandbevestiging |
| D 7: 1/2/3 schuifschakelaar | D 8: Batterijvak |
| D 9: TX toets | D 10: °C/°F toets |

Draadloze weerstation



6. Inbedrijfstelling

- Leg de apparaten op een afstand van ca. 1,5 meter van elkaar op een tafel. Vermijd de nabijheid tot eventuele stoorbronnen (elektronische apparaten en radiografische installaties).

6.1 Inbedrijfstelling van het basisstation

- De beschermfolie van het display verwijderen.
- Het basisstation kan worden gebruikt met voeding en/of met 3 x 1,5 V AAA-batterijen (niet inbegrepen). De batterijen houden de functie bij een stroomstoring in stand, zodat niet alles opnieuw ingesteld moet worden en de opgeslagen waarden bewaard blijven. Voor een continue achtergrondverlichting en om de energie van de batterijen te besparen, gebruikt u de meegeleverde netadapter.
- Steek de USB-C stekker in de daarvoor bestemde toegang en sluit het apparaat met de netstekker in het stopcontact aan.
- U hoort een signaal en alle segmenten van het scherm verschijnen kort.
- Het apparaat is nu bedrijfsklaar.
- **Optioneel:** Open het batterijvak en plaats er drie nieuwe batterijen 1,5 V AAA met de juiste polariteit. Sluit het batterijvak weer.

6.2 Inbedrijfstelling van de zender

- Schuif het batterijdeksel van de buitenzender omhoog.
- Plaats twee nieuwe batterijen 1,5 V AAA in het batterijvak van de buitenzender. Let op de juiste polariteit bij het plaatsen van de batterijen. De schuifschakelaar is ingesteld op kanaal 1. Alle segmenten verschijnen kort. De LED transmissie-indicator brandt rood en het transmissiesymbool verschijnt kort. Op het display verschijnen de gemeten temperatuur en de luchtvochtigheid.
- Druk op de °C/°F toets in het batterijvak van de buitenzender en u kunt tussen de weergave van de temperatuur in °C (graden Celsius) of °F (graden Fahrenheit) kiezen.

6.3 Ontvangst van de buitenzender

- Het basisstation probeert de buitenwaarden na de inbedrijfstelling voor 3 minuten te ontvangen en het ontvangtsymbool knippert.
- Is de ontvangst geslaagd, verschijnt de buitentemperatuur, buitenluchtvochtigheid en het ontvangtsymbool permanent op het display van het basisstation.
- Worden de buitenwaarden niet ontvangen, blijft „- -“ op het display staan. Test de batterijen en begin opnieuw.

6.3.1 Opmerking over zenders zoeken

- U kunt het zoeken naar de buitenzender op een later tijdstip ook handmatig starten (bijv. bij verlies van het buitenzendersignaal of na een batterijwissel).

Draadloze weerstation



- Houdt de **CH** toets op het basisstation drie seconden ingedrukt. Het ontvangtsymbool voor de buitenzender knippert.
- Druk op de **CH** toets in het batterijvak van de zender. De overdracht van de gegevens vindt direct plaats en bij succesvol ontvangst verschijnen de buitenwaarden op het display van het basisstation.
- Als het zendersignaal verloren gaat, zoekt het apparaat na 60 minuten automatisch gedurende 3 minuten naar de zender. Wordt er geen signaal ontvangen, wordt de ontvangst om het hele uur voor 3 minuten geactiveerd.

6.4 Ontvangst van het radiografisch tijdsignaal

- Na de ontvangst van de buitenwaarden, probeert de klok nu het tijdsignaal te ontvangen en het DCF-ontvangtsymbool knippert.
- Als na max. 7 minuten de ontvangst succesvol is, verschijnt de zendergestuurde tijd, de datum, de weekdag en het DCF-ontvangtsymbool permanent op het display.
- Het DCF-signaal wordt dagelijks om 1:00, 2:00 en 3:00 uur 's morgens ontvangen. Is de ontvangst om 3:00 uur niet geslaagd, zo zal opnieuw om 4.00 en om 5.00 uur een ontvangstpoging gedaan worden.
- U kunt de DCF-ontvangst ook handmatig starten. Druk op de ▲ toets en houd deze 2 seconden lang ingedrukt. Het DCF-ontvangtsymbool knippert.
- U kunt de ontvangstpoging onderbreken, door de ▲ toets gedurende 2 seconden ingedrukt te houden.
- **Opmerking!** Tijdens de ontvangst van de zendergestuurde tijd is het gebruik van de toetsen niet mogelijk. De displayverlichting gaat tijdelijk uit.
- Er zijn 4 verschillende ontvangsttoestanden:



Toren knippert – ontvangst is actief

Radio golven knipperen – signaal gevonden

Symbool blijft staan – ontvangst is goed

Toren blijft staan/geen symbool – geen ontvangst

- Als de radiografische klok geen DCF-signaal ontvangt (wegens storingen, afstand, enz.), kunt u de tijd ook handmatig instellen.

6.5 Aanwijzing voor de ontvangst van de zendergestuurde tijd

- De tijd wordt verzonden vanuit een atoomklok bij Frankfurt am Main door een DCF-77 (77,5 kHz) frequentiesignaal met een bereik van ca. 1.500 km. Uw radiografische klok ontvangt dit signaal en zet het om in de precieze tijd. Zelfs de overgang van zomer- naar wintertijd gebeurt automatisch. Gedurende de zomertijd verschijnt DST op het display.

(NL)

Draadloze weerstation

- Vermijd de nabijheid tot eventuele stoorbronnen die de radio-ontvangst kunnen beïnvloeden (zie: „Plaatsing van het basisstation en bevestigen van de zender”).
- 's Nachts zijn er over het algemeen minder atmosferische storingen. Een enkel ontvangst per dag is voldoende om de tijdsafwijking onder 1 seconde te houden.

7. Bediening

7.1 Handmatige instellingen

- Druk op de **SET** toets in de normale modus en houd deze drie seconden ingedrukt, om in de instelmodus te komen.
- De eerste instelbare waarde knippert op het display.
- Gebruik de **▲** of **▼** toets om de gewenste instelling te bepalen. Houdt de **▲** of **▼** toets ingedrukt en u komt in de snelle modus.
- Druk op de **SET** toets om de instelling te bevestigen en naar de volgende waarde te gaan.
- De volgorde is als volgt:
 - Tijdzone +12/-12 (standaardinstelling: 00)
 - 12/24-uursformaat (standaardinstelling: 24 uur)
 - Uren, minuten
 - Dag/maand of maand/dag datumsysteem (standaardinstelling D/M)
 - Jaar, maand, dag
 - Taalinstelling voor de weekdays (standaardinstelling: GER)
 - Selectie van de luchtdrukeenheid mb/hPa of inHg (standaardinstelling: mb/hPa)
 - Invoer van de relatieve luchtdruk
 - Instelling van het weersymbool (standaardinstelling: half bewolkt)
- Druk op de **SET** toets om de invoer te bevestigen of wacht 20 seconden, het apparaat neemt dan automatisch de instellingen over.
- U kunt de instelmodus op elk gewenst moment met de **SNOOZE/LIGHT** toets verlaten. Het apparaat neemt dan automatische de gemaakte instellingen over.

7.1.1 Instelling van de tijdzone

- In de instelmodus kunt de tijdzone corrigeren.
- Een correctie van de tijdzone is vereist wanneer het DCF-sigitaal wel kan worden ontvangen, maar de tijdzone van de DCF-tijd afwijkt (bijvoorbeeld, +1 = één uur later).

7.1.2 Taalinstelling voor de weekdays

- In de instelmodus kunt u de taalkeuze voor de weekdag maken:
- Duits (GER), Frans (FRE), Spaans (SPA), Italiaans (ITA), Nederlands (DUT), Deens (DAN), Engels (ENG).

(NL)

Draadloze weerstation

7.1.3 Selectie van de luchtdrukeenheid

- In de instelmodus kunt u tussen de weergave van de luchtdruk in mb/hPa of inHg kiezen.

7.1.4 Invoer van de relatieve luchtdruk (raadzaam)

- De relatieve luchtdruk is gebaseerd op zeeniveau en moet in de instelmodus worden ingesteld met behulp van een actuele referentiewaarde. Informeer u over de actuele relatieve luchtdruk in uw omgeving (meteorologisch instituut, internet, opticien, geijkte weerstations aan openbare gebouwen, luchthaven).
- Als er niets wordt ingevoerd, wordt de absolute luchtdruk nog steeds weergegeven.

7.1.5 Weersymbool instellen

- Om een correcte weersvoorspelling te maken moeten de huidige weersomstandigheden worden ingesteld (zie „Weersymbool”).

8. Wekalarm

- Druk op de **SET** toets in de normale modus, om in de alarmmodus te komen. AL en 6:00 (standaardinstelling) of de laatst ingestelde wektijd verschijnen op het display.
- Voor activeren of deactiveren van het alarm drukt u op de **▲** of **▼** toets. Het alarmsymbool verschijnt of verdwijnt van het display.
- Druk op de **SET** toets en houd deze 2 seconden ingedrukt, om in de alarminstelmodus te komen.
- De uurweergave begint te knippen.
- U kunt nu met de **▲** of **▼** toets de uren instellen.
- Druk nogmaals op de **SET** toets en stel op dezelfde manier de minuten in.
- Druk nog eens op de **SET** toets om de invoer te bevestigen.
- Wanneer de ingestelde wektijd bereikt is begint de wekker te rinkelen (bij actief alarm). Het alarmsymbool knippert op het display.
- Druk op een willekeurige toets (met uitzondering van de **SNOOZE/LIGHT** toets) en het alarm zal stoppen.
- Als het alarm niet wordt beëindigd, zal de alarmtoon zich na twee minuten automatisch uitschakelen en activeert zich vanzelf weer op dezelfde wektijd. Het alarmsymbool blijft op het display.
- Wanneer de wekker afgaat, drukt men op de **SNOOZE/LIGHT** LIGHT toets om de snoozefunctie te activeren.
- Zz knippert en de alarmtoon wordt gedurende 5 minuten onderbroken.
- Druk op een willekeurige toets (met uitzondering van de **SNOOZE/LIGHT** toets) en de snoozefunctie zal stoppen.

Draadloze weerstation



9. Temperatuur en luchtvochtigheid

9.1 Temperatuuraanduiding in °C of °F

- In de normale modus kunt u met de ▲ toets tussen de weergave van de temperatuur in °C (graden Celsius) of °F (graden Fahrenheit) op het display van het basisstation kiezen.

9.2 Maximum- en minimumwaarden

- Druk op de ▼ toets in de normale modus. MAX en de hoogste temperatuur en luchtvochtigheid (IN en OUT) sinds de laatste terugstelling worden aangetoond.
- Druk nogmaals op de ▼ toets om de laagste temperatuur en luchtvochtigheid (IN en OUT) sinds de laatste terugstelling op te vragen (MIN).
- Druk nog eens op de ▼ toets om het display met de actuele waarden te verkrijgen.
- Het apparaat verlaat automatisch de MAX/MIN modus, als er langer dan 5 seconden geen toets wordt ingedrukt.
- In normale modus of wanneer op het display de maximum- of minimumwaarden verschijnen, kunt u de ▼ toets voor 3 seconden ingedrukt houden om alle waarden terug te zetten (display -, -, -).

10. Luchtdruk en weersverwachting

10.1 Weersymbool

- Het weerstation gebruikt 5 verschillende weersymbolen (zonnig, half bewolkt, bewolkt, regen, onweer). Een sneeuwkristal verschijnt wanneer regen voorspeld is en de buitentemperatuur van kanaal 1 onder 0°C ligt. Als er geen zender is aangesloten op kanaal 1, gebruikt het apparaat de waarden van kanaal 2 of 3.
- Om een correcte weersvoorspelling te maken moeten de huidige weersomstandigheden worden ingesteld (zie Weersymbool instellen).
- De weersverwachting via de symboolweergave heeft betrekking op een periode van 12 uur en geeft alleen een weertrend aan. Is het bijvoorbeeld momenteel bewolkt en wordt er regen aangegeven, duidt dit niet op een verkeerd functioneren van het apparaat, maar geeft aan, dat de luchtdruk gedaald is en u een weersverslechtering moet verwachten, waarbij het echter niet per se om regen hoeft te gaan.

10.2 Trendweergave

- De trendpijl toont u of de luchtdruk stijgt, daalt of gelijk blijft.



Luchtdruk stijgt

Verbetering van het weer

Draadloze weerstation



Luchtdruk constant

Stabiele weersomstandigheden



Luchtdruk daalt

Verslechtering van het weer

11. Displayverlichting

- Bij netbedrijf:** U kunt nu met de **SNOOZE/LIGHT** toets de helderheid in 2 stappen instellen of uitschakelen.
- De laatste geselecteerde stap blijft dan permanent actief.
- Bij batterijvoeding:** Druk op de **SNOOZE/LIGHT** toets en de achtergrondverlichting gaat voor 5 seconden aan.

12. Plaatsing van het basisstation en bevestigen van de zender

- Zoek buitenshuis een schaduwrijke en een tegen regen beschermde plaats uit voor de zender. Direct zonlicht vervalst de meetwaarden en continue vochtigheid belast de elektronische componenten onnodig.
- Plaats het basisstation in de woonruimte.
- Vermijd de nabijheid tot eventuele stoorbronnen die de radio-ontvangst kunnen beïnvloeden. De afstand van mogelijke storingsbronnen (TV, computer, magnetron, draadloze telefoons, babyfoons) en grote metalen voorwerpen (bv. koelkast) dient tenminste 2 meter te zijn. Massieve wanden, in het bijzonder met metalen delen, kunnen het bereik van de zender aanzienlijk beperken. In extreme gevallen is het aan te bevelen, het toestel dichter bij het raam te zetten.
- Controleer of een overdracht van de meetwaarden van de zender op de gewenste opstellingsplaats naar het basisstation plaatsvindt en of het DCF tijdsignaal kan worden ontvangen.
- Zoek eventueel een andere plaats voor de zender en/of het basisstation.
- Is de transmissie geslaagd, kunt u de zender en het basisstation opstellen of met de wandbevestiging aan de muur monteren.
- Gebruik het basisstation niet in de onmiddellijke nabijheid van een verwarming of andere warmtebronnen en stel het niet bloot aan directe zonnestralen.

13. Extra buitenzenders (optioneel)

- Als u meerdere thermo-hygro-zenders wilt aansluiten, kiest u met de **1/2/3** schuifschakelaar in het batterijvak van de buitenzender voor elke buitenzender een ander kanaal. Plaats dan twee nieuwe batterijen 1,5 V AAA in elke zender met de juiste polariteit. Neem het basisstation dan in werking of start het handmatig zenderzoeken.

Draadloze weerstation



- Voor het handmatig zenderzoeken, selecteert u het gewenste kanaal met de **CH** toets op het basisstation. Druk op de **CH** toets en houd deze drie seconden lang ingedrukt.
- Het ontvangstsymbool voor de zender knippert. Druk op de **TX** toets in het batterijvak van de zender. Is de ontvangst van het DCF signaal geslaagd, verschijnen de buitenwaarden en het kanaalnummer op het display van het basisstation. U kunt met de **CH** toets tussen de kanalen 1 - 3 wisselen.
- U kunt ook een automatische kanaalwissel instellen. Na de laatst geregistreerde zender (1 tot 3) verschijnt bij een volgende bediening van de **CH** toets een kringsymbool voor de automatische kanaalwissel. Druk nog eens op de **CH** toets om de functie uit te schakelen.
- Druk op de ▼ toets, de maximum- en met nog een druk op de toets, de minimumwaarden voor het weergegeven kanaal verschijnen.
- Na de succesvolle inbedrijfstelling van de buitenzenders sluit u de batterijvakken weer zorgvuldig.

14. Batterijwissel

- Wanneer het batterijsymbool wordt weergegeven in het display van de buitenwaarden, vervang de batterijen in de buitenzender.
- Vervang de batterijen in het basisstation als het batterijsymbool op het display van de binnenwaarden verschijnt.
- **Attentie:** bij een batterijwissel moet het contact tussen de zender en het basisapparaat weer worden hersteld – dus altijd beide apparaten opnieuw volgens de handleiding in bedrijf stellen of handmatig de buitenzender zoeken.

15. Storingswijzer

Probleem	Oplossing
Geen indicatie op het basisstation	→ Stroomadapter controleren
Batterijvoeding:	→ Batterijen in de juiste poolrichting plaatsen → Vervang de batterijen
Geen indicatie op de zender	→ Batterijen in de juiste poolrichting plaatsen → Vervang de batterijen

Draadloze weerstation



Geen buitenzender ontvangst – Indicatie „- - -“

- Geen buitenzender geïnstalleerd
- Controleer de batterijen van de zender (gebruik alleen batterijen/accu's met een spanning van 1,5V)
- Buitenzender en basisstation opnieuw volgens de handleiding in bedrijf stellen
- Handmatig zoeken van de buitenzender volgens de handleiding starten
- Zoek een andere plaats voor de zender en/of het basisstation
- Afstand tussen zender en basisstation verminderen
- Verwijder stoorbronnen

Geen DCF ontvangst

- Druk op de ▲ toets en houd deze voor 2 seconden ingedrukt om de ontvangst handmatig te starten
- Zoek een nieuwe opstellingsplaats
- Ontvangstpoging in de nacht afwachten
- Verwijder stoorbronnen
- Apparaat opnieuw volgens de handleiding in bedrijf stellen
- Tijd handmatig instellen

Display op het basisstation te donker

- Druk op de **SNOOZE/LIGHT** toets en u kunt de achtergrondverlichting instellen

Batterijvoeding:

- Druk op de **SNOOZE/LIGHT** toets om de achtergrondverlichting kort te activeren
- Aansluiten van apparaat met stroomadapter

Geen correcte weergave

- Nieuwe inbedrijfstelling

Batterijvoeding:

- Vervang de batterijen

Neem contact op met de verkoper bij wie u dit product gekocht heeft als uw apparaat ondanks deze maatregelen nog steeds niet werkt.

16. Afvoeren

Dit product en de verpakking zijn vervaardigd van hoogwaardige materialen en onderdelen, die kunnen worden gerecycled en hergebruikt. Dit vermindert afval en spaart het milieu.

Draadloze weerstation**(NL)**

Voer de verpakking op milieuvriendelijke wijze af via de daarvoor bestemde inzamelsystemen.

**Afvoeren van het elektrisch apparaat**

Verwijder niet vast ingebouwde batterijen en accu's uit het apparaat en voer die gescheiden af.

Dit apparaat is gemarkeerd in overeenstemming met de EU-richtlijn (WEEE) over het verwijderen van elektrisch en elektronisch afval.

Dit product mag niet met het huisvuil worden weggegooid. De gebruiker is verplicht om de apparatuur af te geven bij een als zodanig erkende inleverpunt voor het afvoeren van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur om een milieuvriendelijk afvoeren te garanderen. Inleveren is gratis. Neem de geldende voorschriften in acht!

**Afvoeren van batterijen**

Batterijen en accu's mogen niet met het huisvuil worden weggegooid. Zij bevatten schadelijke stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid indien zij op onjuiste wijze worden afgevoerd. Als consument bent u wettelijk verplicht om gebruikte batterijen en accu's bij uw verkoper in te leveren of naar de daarvoor bestemde inleverpunten volgens de nationale of lokale bepalingen te brengen om een milieuvriendelijk afvoeren te garanderen. Inleveren is gratis.

De benamingen van de zware metalen zijn: Cd=cadmium, Hg=kwik, Pb=lood

17. Technische gegevens**Basisstation****Meetbereik binnen**

Temperatuur	-9,9°C... +50°C (+15...+122°F)
Luchtvochtigheid	20...95 %rH
Luchtdruk	600...1100 hPa/mb (17.72...32.48 inHg)

Spanningsvoorziening	USB-C kabel en stroomadapter (inclusief) Input: 100-240V AC 50/60Hz 0,2A Output: 5.0 V DC 1A, 5W Gemiddelde actieve efficiëntie: $\geq 73,62\%$ Energieverbruik in niet-belaste toestand: $\leq 0,10$ W Batterijen 3 x 1,5 V AAA (niet inclusief)
----------------------	--

Levensduur batterijen	ca. 90 dagen
-----------------------	--------------

Draadloze weerstation**(NL)**

Afmetingen	142 x 25 (52) x 105 (103) mm
------------	------------------------------

Gewicht	197 g (alleen het apparaat)
---------	-----------------------------

Precisie

Precisie temperatuur	$\pm 1^\circ\text{C}$ (0... +40 °C, anders $\pm 2^\circ\text{C}$)
Precisie luchtvochtigheid	$\pm 5\%$ bij 40 ...80 %rH, anders $\pm 8\%$
Precisie luchtdruk	$\pm 8\text{hPa}$

Buitenzender**Meetbereik buiten**

Temperatuur	-40 °C... +60 °C (-40 °F...+140 °F)
Luchtvochtigheid	20...95 %rH

Reikwijdte	Maximaal 100 meter (vrije veld)
------------	---------------------------------

Transmissie frequentie	433 MHz
------------------------	---------

Maximaal radiofrequentie vermogen uitgezonden	< 10mW
---	--------

Spanningsvoorziening	Batterijen 2 x 1,5 V AAA (niet inclusief) Wij bevelen alkalinebatterijen
----------------------	---

Levensduur batterijen	ca. 128 dagen
-----------------------	---------------

Afmetingen	42 x 25 x 103 mm
------------	------------------

Gewicht	44 g (alleen het apparaat)
---------	----------------------------