

Draadloze weerstation

1. Levering

- Draadloze weerstation (basisstation)
- Combizender (T/H, wind en regen) (Cat.-nr.: 30.3261.02)
- Houder voor combizender
- Bevestigingsmateriaal voor combizender
- Gebruiksaanwijzing

2. Toepassing en alle voordelen van uw nieuwe apparaat in één oogopslag

- Buitentemperatuur en luchtvochtigheid, windsnelheid, windrichting en neerslag via combizender (433 MHz), zendbereik maximaal 100 meter (open veld)
- Binnentemperatuur en luchtvochtigheid
- Maximum- en minimumwaarden met aanduiding van opslagtijd en -datum.
- Instelbare alarmwaarden voor temperatuur, luchtvochtigheid, regen en wind
- Weersverwachting met symbolen en luchtdruktrends
- Relatieve luchtdruk en grafische ontwikkeling van de afgelopen 24 uur
- Grafische weergave van de windrichting (LCD-windroos) en weergave van de overheersende windrichting, naar keuze als kompasrichting of graad
- Weergave van de gemiddelde of hoogste windsnelheid
- Gevoelstemperatuur (WINDCHILL)
- Grafiek van de neerslaghoeveelheden vandaag
- Indicatie van de neerslaghoeveelheid, van het laatste uur, de afgelopen 24 uur, van de afgelopen 7 dagen, de actuele maand en het lopende jaar
- Radiografische klok met volledige datum
- Aanduiding van de maanfase
- **Optioneel:** Uitbreidbaar met 2 thermo-hygro zenders (in de handel verkrijgbaar)

3. Voor uw veiligheid



WAARSCHUWING!
Kans op letsel:

- Houd de apparaten en de batterijen buiten de reikwijdte van kinderen.
- Het apparaat bevat kleine onderdelen, die door kinderen (jonger dan drie jaren) ingeslikt kunnen worden.
- Batterijen bevatten zuren die de gezondheid schaden. Het inslikken van batterijen kan levensgevaarlijk zijn. Als u denkt dat de batterijen zijn ingeslikt of in het lichaam terecht zijn gekomen, dient u onmiddellijk medische hulp te zoeken.
- Batterijen niet in het vuur gooien, niet kortsluiten, niet uit elkaar halen of opladen. **Kans op explosie!**
- Zwakke batterijen moeten zo snel mogelijk worden vervangen om lekkage van de batterijen te voorkomen. Let op de juiste polariteit bij het plaatsen van de batterijen. Gebruik nooit tegelijkertijd oude en nieuwe batterijen of batterijen van een verschillend type. Verwijder de batterijen, als u het apparaat langere tijd niet gebruikt.
- Als een batterij heeft gelekt, vermijd dan contact met de huid, ogen en slijmvliezen. Spoel in geval van contact met batterijzuur de desbetreffende plekken onmiddellijk af met water en raadpleeg een arts.



LET OP!
Belangrijke informatie voor de productveiligheid!

- Het eigenmachtig repareren, verbouwen of veranderen van de apparaten is niet toegestaan.
- Stel de apparaten niet bloot aan extreme temperaturen, trillingen en schokken.
- Het basisstation is alleen geschikt voor het gebruik in binnenruimtes. Tegen vocht beschermen.

4. Onderdelen

Weerstation (basisstation)

A: Display (Fig. 1):

Segment INDOOR

- A 1:** HI / alarmsymbool / LO
- A 2:** Binnentemperatuur
- A 3:** Binnenluchtvochtigheid
- A 4:** HI / alarmsymbool / LO

Segment tijd met datum

- A 5:** DCF ontvangstsymbool
- A 6:** MIN / MAX
- A 7:** Datum / tekstveld
- A 8:** Maanstand
- A 9:** Klok
- A 10:** Batterijsymbool basisstation

Segment OUTDOOR

- A 11:** Kanaal 1/2/3 en cirkelsymbool voor de kanaalwissel
- A 12:** Ontvangstsymbool voor combizender
- A 13:** HI / alarmsymbool / LO
- A 14:** Buitentemperatuur
- A 15:** HI / alarmsymbool / LO
- A 16:** Buitenluchtvochtigheid
- A 17:** Batterijsymbool voor combizender

Segment RAIN

- A 18:** Totale neerslaghoeveelheid 1 uur / 24 uur / 7 dagen / 1 maand / 1 jaar
- A 19:** Grafiek neerslaghoeveelheid voor vandaag
- A 20:** Neerslaghoeveelheid vandaag
- A 21:** HI / alarmsymbool
- A 22:** Geanimeerd regensymbool (in geval van regen)

Segment FORECAST

- A 23:** Weersymbool

Draadloze weerstation

- A 24:** Relatieve luchtdruk
- A 25:** Grafiek van de luchtdruk van de afgelopen 24 uur
- A 26:** Luchtdruktrends

Segment WIND

- A 27:** Gemiddelde windsnelheid en windvlagen
- A 28:** Windroos met windrichting
- A 29:** Gevoelstemperatuur (wind chill)
- A 30:** HI / alarmsymbool

B: Toetsen (Fig. 2):

- B 1:** **CH** toets
- B 2:** **RAIN** toets
- B 3:** **WIND** toets
- B 4:** **ALARM** toets
- B 5:** **SET** toets
- B 6:** **+ / MAX** toets
- B 7:** **- / MIN** toets

C: Behuizing (Fig. 3):

- C 1:** Wandbevestigingen
- C 2:** Batterijvak
- C 3:** Standaard (uitklapbaar)

D: Combizender (Fig. 4+5):

- D 1:** Windmolen
- D 2:** Waterpas
- D 3:** Trechter
- D 4:** 2 schroeven om vast te zetten
- D 5:** Bevestigingsarm
- D 6:** 2 schroeven voor elk om aan de houder vast te zetten
- D 7:** Houder met 2 openingen voor horizontale of verticale montage
- D 8:** 4 schroefgaten voor montage
- D 9:** Windwijzer
- D 10:** Batterijvak

- D 11:** Opening voor montage van de bevestigingsarm
- D 12:** LED-signaallamp

5. Inbedrijfstelling

5.1 Basisstation

- Leg het basisstation en de combizender op een afstand van ca. 1,5 meter van elkaar op een tafel. Vermijd de nabijheid tot eventuele stoorbronnen (elektronische apparaten en radiografische installaties).
- Open het batterijvak van het basisstation.
- Plaats er drie nieuwe batterijen 1,5 V AA in. Batterijen in de juiste poolrichting plaatsen.
- U hoort een signaal en alle segmenten van het scherm verschijnen kort.

5.2 Combizender

- Open het batterijvak van de combizender met behulp van een schroevendraaier en plaats er drie nieuwe batterijen 1,5 V AA met de juiste polariteit. De LED-signaallamp knippert.
- Schroef het deksel weer zorgvuldig vast.

5.3 Ontvangst van de buitenwaarden

- Na het plaatsen van de batterijen worden de meetgegevens van de combizender naar het basisstation gestuurd.
- Het basisstation probeert de meetwaarden te ontvangen. Het ontvangstsymbool voor de combizender knippert.
- Zodra het basisstation de buitenwaarden heeft ontvangen, worden de waarden permanent weergegeven.
- De buitentemperatuur en de luchtvochtigheid verschijnen op het display (CH 1).

- De neerslaghoeveelheid (eerst 0.0 mm) en de windsnelheid (eerst 0.0 km/h) verschijnen op het display. Om de waarden te simuleren, kunt u de wip of het windmolen bewegen (zendinterval: 60 seconden).
- Worden de buitenwaarden binnen drie minuten niet ontvangen, verschijnt „- -“ op het display. Test de batterijen en begin opnieuw. Verwijder eventuele stoorbronnen.
- U kunt het zoeken naar de buitenzender op een later tijdstip ook handmatig starten (bijv. bij verlies van het buitenzendersignaal of na een batterijwissel).
- Houdt de **CH** toets drie seconden ingedrukt, om de combizender te zoeken.
- Het ontvangstsymbool voor de combizender knippert en het basisstation probeert de buitenwaarden van de zender te ontvangen.

5.3.1 Extra buitenzenders (optioneel)
Cat.-Nr. 30.3249.02

- Na het in gebruik nemen van de meegeleverde combizender worden de gemeten buitenwaarden voor temperatuur en luchtvochtigheid altijd weergegeven op CH 1 op het basisstation.
- Als u meerdere thermo-hygro-zenders wilt aansluiten, kiest u met de CH 1/2/3 schuifschakelaar in het batterijvak van de buitenzender 30.3249.02 het kanaal 2 of 3.
- Plaats er in dan twee nieuwe batterijen 1,5 V AA in de juiste poolrichting. Neem het basisstation dan in werking of start het handmatig zenderzoeken:
- Kies met de **CH** toets het bijbehorende kanaal uit en druk op de **CH** toets en houd deze voor drie seconden ingedrukt.
- Indien u meer dan één zender heeft aangesloten, kunt u met de **CH** toets tussen de kanalen wisselen (CH1, CH2 en CH3).

NL

Draadloze weerstation

- U kunt ook een automatische kanaalwissel instellen. Na de laatst geregistreerde zender verschijnt bij een volgende bediening van de **CH** toets een kringsymbool voor de automatische kanaalwissel. Op het display verschijnen afwisselend (elke 10 seconden) de waarden van de geïnstalleerde zender.
- Na de succesvolle inbedrijfstelling van de buitenzenders sluit u het deksel van het batterijvak weer zorgvuldig.

5.4 Ontvangst van het radiografisch tijdsignaal

- Na de ontvangst van de buitenwaarden, probeert de klok nu het tijdsignaal te ontvangen en het DCF-ontvangstsymbool knippert.
- Als na 10 minuten de ontvangst succesvol is, verschijnt de zendergestuurde tijd en het DCF-ontvangstsymbool permanent op het display.
- Het DCF-signaal wordt dagelijks om 2:00 en 3:00 uur 's morgens ontvangen. Is de ontvangst niet geslaagd, probeert de klok om 4:00 en 5:00 uur een signaal te krijgen.
- U kunt de DCF-ontvangst ook handmatig starten. Druk op de **–/MIN** toets en houd deze 5 seconden lang ingedrukt. Het DCF-ontvangstsymbool knippert.
- Er zijn drie verschillende ontvangstsymbolen:

knippert – ontvangst is actief
blijft staan – ontvangst is goed
geen symbool – geen ontvangst
- Als de radiografische klok geen DCF-signaal ontvangt (wegens storingen, afstand, enz.), kunt u de tijd ook handmatig instellen.
- De klok werkt dan als een gewone kwartsklok (zie: „Handmatige instellingen”).

5.5 Aanwijzing voor de ontvangst van de zender-gestuurde tijd

- De tijd wordt verzonden vanuit een atoomklok bij Frankfurt am Main door een DCF-77 (77,5 kHz) frequentiesignaal met een bereik van ca. 1.500 km. Uw radiografische klok ontvangt dit signaal en zet het om in de precieze tijd. Zelfs de overgang van zomer- naar wintertijd gebeurt automatisch.
- Vermijd de nabijheid tot eventuele stoorbronnen die de radio-ontvangst kunnen beïnvloeden.
- 's Nachts zijn er over het algemeen minder atmosferische storingen. Eén enkel ontvangst per dag is voldoende om de tijdsafwijking onder 1 seconde te houden. In extreme gevallen is het aan te bevelen, het toestel dicht bij het raam te zetten.

6. Handmatige instellingen

- Druk op de **SET** toets en houd deze drie seconden ingedrukt, om in de instelmodus te komen.
- De eerste instelbare waarde knippert op het display.
- Gebruik de **–/MIN** of **+ /MAX** toets om de gewenste instelling te bepalen.
- Druk op de **SET** toets om de instelling te bevestigen en naar de volgende waarde te gaan.
- De volgorde is als volgt:
 - DCF ontvangst ON/OFF (standaardinstelling: dCF On)
 - Tijdzone -12/+12 (standaardinstelling: ZonE 00)
 - Uur, minuut
 - Jaar, maand, dag
 - Eenheid van de windsnelheid (km/h (standaardinstelling), m/s of bft)
 - Overheersende windrichting als kompasrichting (standaardinstelling) of graad
 - Instelling van de relatieve luchtdruk (standaardinstelling 1013 hPa)
- Bevestig met de **SET** toets.

- Het apparaat verlaat automatisch de instelmodus, als er langer dan 20 seconden geen toets wordt ingedrukt.
- **Opmerking:** Houdt de **–/MIN** of **+ /MAX** toets in de overeenkomstige instelmodus ingedrukt en u komt in de snelle modus.

6.1 DCF ontvangst

- Normaal is de standaard DCF-ontvangst ingeschakeld (dCF On) en na succesvol ontvangst van het DCF-sig-naal is een handmatige tijdstelling niet nodig.
- Nadat u de ontvangst gedeactiveerd heeft (dCF OFF), moet u de tijd handmatig instellen.
- Bij geactiveerde DCF-ontvangst wordt de handmatig ingestelde tijd overschreven als de ontvangst succesvol is.

6.2 Instelling van de tijdzone

- In de instelmodus kunt u een correctie van de tijdzone maken.
- Een correctie van de tijdzone is vereist wanneer het DCF-signaal wel kan worden ontvangen, maar de tijdzone van de DCF-tijd afwijkt (bijvoorbeeld, +1 = één uur later).

6.3 Instelling van de luchtdruk

- De relatieve luchtdruk is gebaseerd op zeeniveau en moet in de instelmodus worden ingesteld met behulp van een actuele referentiewaarde.
- Informeer u over de actuele relatieve luchtdruk in uw omgeving (meteorologisch instituut, internet, opticien, geijkte weerstations aan openbare gebouwen, luchthaven).

7. Indicaties

7.1 Maximum- en minimumwaarden

- Druk op de **+ /MAX** toets in de normale modus, om in de MAX modus te komen.

Draadloze weerstation

- Op het display knippert MAX. Op het display wordt de maximumwaarde sinds de laatste reset weergegeven, met aanduiding van tijd en datum van de opslag.
- Druk op de **+ /MAX** toets om naar de volgende waarde te gaan.
- De volgorde is als volgt:
 - Binnentemperatuur, binnenluchtvochtigheid, buiten-temperatuur, buitenluchtvochtigheid, windsnelheid, luchtdruk, regenhoeveelheid
- Houdt de **SET** toets in de MAX modus voor drie seconden ingedrukt om de MAX waarden te resetten.
- Druk nog eens op de **+ /MAX** toets om naar de normale modus terug te keren.
- De laagste waarden kunnen op dezelfde manier worden opgeroepen met de **–/MIN** toets.
- De volgorde is als volgt:
 - Binnentemperatuur, binnenluchtvochtigheid, buiten-temperatuur, buitenluchtvochtigheid, luchtdruk
- Houdt de **SET** toets in de MIN modus voor drie seconden ingedrukt om de MIN waarden te resetten.
- Druk nog eens op de **–/MIN** toets om naar de normale modus terug te keren.
- Indien u meer dan een thermo-hygro-zender heeft aangesloten, verschijnen de maximum- en minimumwaarden voor het momenteel geselecteerde kanaal.

7.2 Dauwpunt

- Druk op de **+ /MAX** toets in de normale modus en houd deze drie seconden ingedrukt.
- In het tekstveld verschijnt dP en in plaats van de binnen- en buitentemperatuur wordt het betreffende dauwpunt weergegeven.

7.3 Maanstand

- Het display toont u de actuele maanfase (Fig. 6).

NL

7.5.2 Luchtdrukverloop

- Op het display verschijnt het luchtdrukverloop van de afgelopen 24 uur.
- De „Oh” in het midden van de schaal is gelijk aan de huidige druk en elke wijziging (± 2 , ± 4 , ± 6) toont hoe veel „hPa” de afgelopen druk gedaald of gestegen is in vergelijking met de huidige druk.
- Aflopende balken betekenen dat de luchtdruk gedaald is en het weer verwacht wordt te verslechteren.
- Oplopende balken geven aan dat het weer verbetert.

7.6 Wind

7.6.1 Windsnelheid

- In de instelmodus kunt u de eenheid van de windsnelheid kiezen in km/h (standaardinstelling), m/s of Beaufort (zie „Handmatige instellingen”).
- Druk op de **WIND** toets om te schakelen tussen de weergave WINDSPEED AVG (standaardinstelling) en WINDSPEED GUST.
- De weergave WINDSPEED AVG komt overeen met de gemiddelde windsnelheid van de afgelopen 5 minuten.
- De weergave WINDSPEED GUST komt overeen met de maximale windsnelheid van de afgelopen 5 minuten.

7.6.2 Windrichting

- De windrichting wordt op de LCD-windroos aangegeven door de grote driehoek.
- Bovendien wordt de overheersende windrichting, afhankelijk van de instelling, weergegeven als kompasrichting (standaardinstelling) of graden (zie punt „Handmatige instellingen”).
- **N** Noord, **NNE** Noordnoordoost, **NE** Noordoost, **ENE** Oostnoordoost, **E** Oost, **ESE** Oostzuidoost, **SE** Zuidoost, **SSE** Zuidzuidoost, **S** Zuid, **SSW** Zuidzuidwest, **SW** Zuidwest, **WSW** Westzuidwest, **W** West, **WNW** Westnoordwest, **NW** Noordwest, **NNW** Noordnoordwest

Draadloze weerstation

7.6.3 Gevoelstemperatuur (WINDCHILL)

- De gevoelstemperatuur is een berekende waarde van de buitentemperatuur (van CH1) en de windsnelheid.
- **Voorwaarde:** buitentemperatuur < 10 °C en windsnelheden > 5 km/h, anders wordt de huidige buitentemperatuur weergegeven.

7.7 Regen

7.7.1 Weergave van de neerslaghoeveelheid

- TODAY: totale hoeveelheid neerslag die sinds vandaag 0:00 uur tot nu is gevallen.
- Regendruppels: Aan het begin van een regenbui worden de regendruppelsymbolen geleidelijk opgebouwd en verdwijnen ze vervolgens weer. Vervolgens wordt het proces herhaald totdat er gedurende 15 minuten geen regen meer is gevallen.
- Neerslagdiagram: het diagram kan worden gevuld met 15 segmenten en heeft betrekking op de hoeveelheid regen van vandaag.
 - Tot 10 mm: een segment = 1 mm neerslaghoeveelheid
 - 10 mm tot 30 mm: een segment = 4 mm neerslaghoeveelheid
 - Als het weergavebereik van de neerslaghoeveelheid voor de grafische display wordt overschreden (>30 mm), verschijnt het symbool ➤ boven de 30 mm-aanduiding.
- Druk op de **RAIN** toets in de normale modus, om tussen de volgende neerslaghoeveelheid weergaven te kiezen: De laatst geselecteerde weergave is permanent actief (standaardinstelling 1 HR).
 - Neerslaghoeveelheid van het afgelopen uur (1 HR)
 - Neerslaghoeveelheid van de laatste 24 uren (24 HR)
 - Neerslaghoeveelheid van de laatste 7 dagen (7 DAYS)
 - Neerslaghoeveelheid van de actuele maand (MONTH)

- Neerslaghoeveelheid tijdens het actuele jaar (YEAR)
- Houdt u de **RAIN** toets vijf seconden lang ingedrukt, worden de geheugenwaarden gewist.

8. Alarminstellingen

- Houdt u de **ALARM** toets drie seconden ingedrukt om in de alarminstelmodus te komen.
- OFF (standaardinstelling) knippert en de eerste optie (bovengrens HI voor binnentemperatuur) wordt op het display weergegeven. Indien u dit alarm niet wenst in te stellen, druk dan nogmaals op de **ALARM** toets om naar het volgende alarm te gaan.
- Met de **–/MIN** of **+ /MAX** toets kunt u de alarminstelling activeren (ON) of deactiveren (OFF), zo lang ON of OFF knippert
- Als het alarm is geactiveerd (ON), wacht een paar seconden, tot de alarmwaarde knippert.
- Stel de gewenste grenswaarde met de **–/MIN** of **+ /MAX** toets in.
- Druk op de **ALARM** toets om de instelling te bevestigen en naar de volgende waarde te gaan.
- De volgorde is als volgt:

- Bovengrens (HI) binnentemperatuur (standaardinstelling 30°C)
- Ondergrens (LO) binnentemperatuur (standaardinstelling 10°C)
- Bovengrens (HI) binnenluchtvochtigheid (standaardinstelling 70%RH)
- Ondergrens (LO) binnenluchtvochtigheid (standaardinstelling 30%RH)
- Bovengrens (HI) buitentemperatuur (standaardinstelling 40°C)
- Ondergrens (LO) buitentemperatuur (standaardinstelling 0°C)

- Bovengrens (HI) buitenluchtvochtigheid (standaardinstelling 90%RH)
- Ondergrens (LO) binnenluchtvochtigheid (standaardinstelling 40%RH)
- Bovengrens (HI) windsnelheid (standaardinstelling 39 km/h)
- Bovengrens (HI) 24-uurs neerslag (standaardinstelling 10 mm)

- Indien u meer dan één thermo-hygro zender heeft aangesloten, verschijnt de alarminstelling voor het geselecteerde kanaal.
- Wanneer het alarm is geactiveerd, verschijnen HI en/of LO en het alarmsymbool.

8.1 Geval van een alarm

- In het geval van een alarm knippert het desbetreffende symbool en u hoort 5 keer elke minuut een alarmsignaal.
- Het alarm kunt u met een willekeurige toets beëindigen.
- Het alarmsymbool knippert, zo lang de alarmtoestand bestaat.

9. Montage en plaatsing

9.1 Basisstation

- Met de uitklapbare standaard aan de achterkant kunt u het apparaat op effen oppervlakken plaatsen.
- U kunt het basisstation met de ophangogen aan de muur bevestigen. Vermijd de nabijheid van andere elektrische apparaten (televisie, computer, radiografische telefoons) en massieve metalen voorwerpen. Massieve wanden, in het bijzonder met metalen delen, kunnen het bereik van de zender aanzienlijk beperken.
- Gebruik het basisstation niet in de onmiddellijke nabijheid van een verwarming of andere warmtebronnen en stel het niet bloot aan directe zonnestralen.

Draadloze weerstation

9.2 Combizender

- Controleer voor de definitieve installatie of een overdracht van de meetwaarden van de zender op de gewenste opstellingsplaats naar het basisstation in de woonruimte plaatsvindt.
- Controleer ook of de combizender gemakkelijk toegankelijk is voor reiniging en onderhoud. De buitenzenders moeten af en toe worden gereinigd omdat vuilresten en afzettingen de metingen kunnen beïnvloeden.
- Plaats de combizender in een gebied, waar de regen ongehinderd in het reservoir vallen kan.
- Zorg ervoor dat de wind vrij rond de combizender waaien kan en niet door dichtbij zijnde gebouwen, bomen en andere hindernissen beïnvloed wordt.
- Bevestig de meegeleverde houder aan een mast (ø 30-40 mm) of een vlak oppervlak. Bijpassende metalen beugels en moeren voor bevestiging aan een mast zijn inbegrepen.
- Steek de bevestigingsarm in de opening van de houder (verwijder eventueel de beschermkap van de opening) en draai de twee bevestigingsschroeven vast.
- Controleer dat de bevestigingsarm veilig is bevestigd.
- Plaats vervolgens de combizender op de bevestigingsarm en zet hem met de Schroeven vast.
- Zorg ervoor dat de combizender horizontaal staat.
- Gebruik indien nodig het geïntegreerde waterpas.

10. Schoonmaken en onderhoud

- Maak de apparaten met een zachte, enigszins vochtige doek schoon. Geen schuur- of oplosmiddelen gebruiken!
- Let op, dat de windmolen en de windwijzer kunnen draaien zonder dat er vuil afzettingen of spinnenwebben op zitten.
- Controleer en maak de regenmeter regelmatig schoon, zodat een accurate neerslagmeting tot stand kan komen. Verwijder regelmatig bladeren uit en vuil van de trechter.

- Verwijder de batterijen, als u de apparaten langere tijd niet gebruikt.

10.1 Batterijwissel

- Vervang de batterijen van het basisstation of de zenders als het desbetreffende batterijsymbool op het display verschijnt.
- Let op: bij een batterijwissel moet het contact tussen de zender en het basisstation weer worden hersteld – dus altijd alle apparaten opnieuw volgens de handleiding in bedrijf stellen of handmatig de buitenzender zoeken (zie „Ontvangst van de buitenwaarden”).

11. Storingswijzer

Probleem	Oplossing
Geen indicatie op het basisstation	
➔ Batterijen in de juiste poolrichting plaatsen	
➔ Vervang de batterijen	
Geen buitenzender ontvangst – Indicatie „- -”	
➔ Geen buitenzender geïnstalleerd	
➔ Controleer de batterijen van de zender (gebruik alleen batterijen/accu's met een spanning van 1,5V)	
➔ Buitenzender en basisstation opnieuw volgens de handleiding in bedrijf stellen	
➔ Handmatig zoeken van de buitenzender volgens de handleiding starten	
➔ Zoek een andere plaats voor de zender en/of het basisstation	
➔ Afstand tussen zender en basisstation verminderen	
➔ Verwijder stoorbronnen	

Geen DCF ontvangst

- ➔ Activeer de DCF radio-ontvangst in de instelling (dCF On)

- ➔ Druk op de **–/MIN** toets en houd deze vijf seconden lang ingedrukt en start de initiatie handmatig
- ➔ Ontvangstpoging in de nacht afwachten
- ➔ Zoek een nieuwe opstellingsplaats voor het apparaat
- ➔ Tijd handmatig instellen
- ➔ Verwijder stoorbronnen
- ➔ Apparaat opnieuw volgens de handleiding in bedrijf stellen

Geen correcte weergave

- ➔ Vervang de batterijen

Neem contact op met de verkoper bij wie u dit product gekocht heeft als uw apparaat ondanks deze maatregelen nog steeds niet werkt.

12. Afvoeren

Dit product en de verpakking zijn vervaardigd van hoogwaardige materialen en onderdelen, die kunnen worden gerecycled en hergebruikt. Dit vermindert afval en spaart het milieu.

Voer de verpakking op milieuvriendelijke wijze af via de daarvoor bestemde inzamelsystemen.



Afvoeren van het elektrisch apparaat

Verwijder niet vast ingebouwde batterijen en accu's uit het apparaat en voer die gescheiden af. Dit apparaat is gemarkeerd in overeenstemming met de EU-richtlijn (WEEE) over het verwijderen van elektrisch en elektronisch afval. Dit product mag niet met het huisvuil worden weggegooid. De gebruiker is verplicht om de apparatuur af te geven bij een als zodanig erkende inleverpunt voor het afvoeren van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur om een milieuvriendelijk afvoeren te garanderen.

