

Plaatsing SHT 30 sensor

1. Maak de buitenunit volledig spanningsloos
2. Verwijder de witte schaaltes rondom de defecte sensor (2 schroeven)
3. Verwijder het keramische “hoedje”
4. Verwijder de oude sensor door deze eruit te trekken
5. Haal de nieuwe sensor uit het nieuwe “hoedje”
6. Gebruik een doekje om de sensor vast te houden, zodat de sensor schoon blijft. Plaats de nieuwe sensor en druk deze goed aan via het voetje.
De sensor kan maar op één manier in het houdertje geplaatst worden!
7. Plaats het keramische “hoedje” weer om de nieuwe sensor.
8. Plaats de witte schaaltes weer rondom de sensor
9. Plaats de batterijen terug in de buitenunit
10. Laat het scherm weer actief zoeken naar de buitenunit